

# А-профиль

## Инструкция по монтажу



Производим предварительную разметку для последующего монтажа А-профиля.



Выставляем А-профиль по ранее размеченным меткам, производим точечные прихватки одной из сторон с целью избежание сдвига А-профиля в момент сварки (на фото прихватываем правую часть).



Производим окончательную сварку свободной от установленных прихваток стороны А-профиля.



Производим подрыв (удаление) ранее установленных прихваток с целью проведения последующих сварочных работ.



Производим окончательную сварку.